

## نقشه اتصال به IRT10 Test Object

### ⚠ توجه

- هنگام تست از میدان های الکتریکی و القایی فاصله بگیرید.
- از عدم وجود بار الکتریکی، روی عایق، مطمئن شوید.
- IRT10 را روشن کرده، سپس اتصالات قرمز و مشکی را برقرار کرده و از ممکن بودن اتصالات به TO اطمینان حاصل نمایید.
- هنگام انجام تست از تغذیه باتری استفاده شود و به هیچ وجه، ورودی تغذیه ۲۲۰ ولت وصل نباشد.
- تست را شروع کرده و تا پایان آن، تا زمانی که از تخلیه بار الکتریکی عایق، مطمئن نشده اید، اتصالات را قطع نکنید.
- در اندازه گیری های بالاتر از 100G ، اتصالات تست نباید با یکدیگر و یا اشیاء دیگر لمس شوند و متمماً سیم GUARD متصل شود.
- از تماس اتصالات تست با نقاط تیز، اجتناب کنید.
- بهتر است از دستکش عایق ولتاژ بالا استفاده نمایید.

